



Couvertines



Arrondi

2 Pentes



Réf.	Désignation	Couleur	Poids (en kg)	Dimensions (en cm)	Nb/Pal
36050	Couvertine béton 100x30 - 2 pentes	Ton Pierre	27	100x30x6	40
36060	Couvertine béton 100x30 - plat	Ton Pierre	25	100x30x3,8	40
34499	Couvertine béton 50x23 - 2 pentes	Ton Pierre	10,5	50x23x5	96
34500	Couvertine béton 50x30 - 2 pentes	Ton Pierre	14	50x30x5	78
34503	Couvertine béton 50x35 - 2 pentes	Ton Pierre	21	50x35x7	42
35499	Couvertine béton 50x23 - arrondi	Ton Pierre	12	50x23x5	96
35500	Couvertine béton 50x30 - arrondi	Ton Pierre	15,5	50x30x5	78
35503	Couvertine béton 50x35 - arrondi	Ton Pierre	22	50x35x7	42

33000	Couvertine béton 100x30 - 2 pentes	Ton Blanc	31	100x30x6	40
33010	Couvertine béton 100x30 - plat	Ton Blanc	25	100x30x3,8	40
33100	Couvertine béton 50x23 - 2 pentes	Ton Blanc	10,5	50x23x5	96
33101	Couvertine béton 50x30 - 2 pentes	Ton Blanc	14	50x30x5	78
33102	Couvertine béton 50x35 - 2 pentes	Ton Blanc	21	50x35x7	42
33200	Couvertine béton 50x23 - arrondi	Ton Blanc	12	50x23x5	96
33201	Couvertine béton 50x30 - arrondi	Ton Blanc	15,5	50x30x5	78
33202	Couvertine béton 50x35 - arrondi	Ton Blanc	22	50x35x7	42

36000	Couvertine béton 100x30 - 2 pentes	Ton Gris	31	100x30x6	25
36010	Couvertine béton 100x30 - plat	Ton Gris	25	100x30x3,8	25
32499	Couvertine béton 50x23 - 2 pentes	Ton Gris	10,5	50x23x5	96
32500	Couvertine béton 50x30 - 2 pentes	Ton Gris	14	50x30x5	80
32503	Couvertine béton 50x35 - 2 pentes	Ton Gris	21	50x35x7	40
33499	Couvertine béton 50x23 - arrondi	Ton Gris	12	50x23x5	96
33500	Couvertine béton 50x30 - arrondi	Ton Gris	15,5	50x30x5	80
33503	Couvertine béton 50x35 - arrondi	Ton Gris	22	50x35x7	40

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques visant à l'amélioration des produits.



Montage des couvertines

- * En partant du pilier, encoller à l'aide d'un peigne, au mortier colle **Maxicol**, le dessus de mur de parpaings sur la longueur de la couvertine,
- * Disposer également du mortier colle **Maxicol** entre le pilier et la future couvertine.
- * Poser la première couvertine en repoussant au maximum contre le pilier pour écraser le joint.
- * Encoller le dessus de mur de parpaing pour la deuxième longueur de couvertine et le petit côté de la couvertine posée précédemment (qui formera le joint avec la première couvertine).
- * Poser la deuxième en repoussant au maximum et ainsi de suite.
- * Après la pose de chaque couvertine, retirer l'excédent de colle avec une spatule, puis avant séchage complet du mortier colle **Maxicol** lisser les joints à l'aide d'une éponge humide.

Réalisées dans un amalgame de mortier de ciment, les couvertines vous permettront de construire des clôtures élégantes et pratiques.

Conseil de pose : Utiliser une couvertine :

- 50x23 pour 1 bloc de 15 cm
- 50x30 pour 1 bloc de 20 cm
- 50x35 pour 1 bloc de 27 cm

